

LaPiccola Automatic – inštrukcie k používaniu (Slovenský jazyk)

Na zapnutie spotrebiča, najskôr stlačte tlačidlo T1 alebo T2 (na napájanie riadiacej jednotky).

Blikajúci LED1 a LED2 indikátor: zahrievanie (približne 45/50 sekúnd).
Svietiaci LED1 a LED2 indikátor: pripravené.
Skupinové teploty sú stále zaistené svietením LED1 a LED2 indikátora, kávu je možné dávkovať.

Príprava kávy, keď je kávovar pripravený:

Začnite stlačením tlačidla T2 (Espresso) alebo tlačidla T1 (Veľká káva). Príprava sa zastaví automaticky. Ak chcete zastaviť dávkovanie kávy alebo doplniť svoju kávu, opäť stlačte rovnaké tlačidlo.

Príprava objemu kávy:

Umiestnite šálku pod výpusť kávy a vložte POD do kávovaru. Stlačte a podržte tlačidlo T1 alebo T2. Uvoľnite toto tlačidlo hneď, ako bude servírovaný požadovaný objem. LED indikátor bude počas nastavovania blikať. Množstvo vašej kávy je teraz uložené. Ak chcete uložiť nové množstvo, opakujte tento postup. Pri nastavovaní vlastného objemu pre malú a veľkú kávu majte vždy POD vložený v kávovare a páku zarazenú dole!

Dôležité: Na uloženie nastavenia množstva kávy musí čas dávkovania kávy presiahnuť 10 sekúnd.

Pohotovostný režim:

Tento spotrebič je vybavený funkciou úspory energie (pohotovostný režim). Spotrebič automaticky prejde do režimu automatického vypnutia po uplynutí 9 minút.

Obnovenie počiatočných výrobných nastavení: šálka na espresso: 24 sekúnd, veľká káva: 33 sekúnd. Režim automatického vypnutia: 9 minút.

LaPiccola Automatic – instrukce k používání (Český jazyk)

Pro zapnutí spotřebiče, nejdříve stiskněte tlačítko T1 nebo T2 (na napájení řídicí jednotky).

Blikající LED1 a LED2 indikátor: zahřívání (přibližně 45/50 sekund).
Svítilící LED1 a LED2 indikátor: připraveno.
Skupinové teploty jsou stále zajištěny svícením LED1 a LED2 indikátoru, kávu lze dávkovat.

Příprava kávy, když je kávovar připraven:

Začněte stisknutím tlačítka T2 (Espresso) nebo tlačítka T1 (Velká káva). Příprava se zastaví automaticky. Chcete-li zastavit dávkování kávy nebo doplnit svou kávu, opět stiskněte stejné tlačítko.

Příprava objemu kávy:

Umístěte šálek pod výpusť kávy a vložte POD do kávovaru. Podržte tlačítko T1 nebo T2. Uvolněte toto tlačítko, jakmile bude servírován požadovaný objem. LED indikátor bude během nastavování blikať. Množství vaší kávy je nyní uloženo. Pokud chcete nové množství, opakujte tento postup. Při nastavování vlastního objemu pro malou a velkou kávu mějte vždy POD vložený v kávovaru a páku zaraženou dolů!

Důležité: Pro uložení nastavení množství kávy musí čas dávkování kávy přesáhnout 10 sekund.

Pohotovostní režim:

Tento spotřebič je vybaven funkcí úspory energie (pohotovostní režim). Spotřebič automaticky přejde do režimu automatického vypnutí po uplynutí 9 minut.

Obnovení počátečních výrobních nastavení: Šálek na espresso: 24 sekund, Velká káva: 33 sekund. Režim automatického vypnutí: 9 minut.

LaPiccola Automatic - Bedienungsanleitung (deutsch)

Um das Gerät einzuschalten, drücken Sie die Taste T1 oder T2 (auf der Bedienblende).

Die Lichtanzeigen LED1 und LED2 blinken: Das Gerät heizt sich auf (ungefähr 45/50 Sekunden). Die Lichtanzeigen LED 1 und LED 2 leuchten: Das Gerät ist vorbereitet. Wenn die Lichtanzeigen LED1 und LED2 leuchten, kann der Kaffee dosiert werden.

Kaffeezubereitung, wenn die Kaffeemaschine vorbereitet ist:
Drücken Sie die Taste T2 (Espresso) oder Taste T1 (große Kaffeetasse). Die Kaffeezubereitung schaltet sich dann automatisch aus. Wenn Sie das Dosieren von Kaffee stoppen wollen, drücken Sie erneut dieselbe Tasse.

Einstellung des Kaffeevolumens:

Stellen Sie eine Tasse unter die Kaffeeaustrittsöffnung. Drücken Sie die Taste T1 oder T2 und halten Sie sie gedrückt. Nachdem Sie die Tasse mit der gewünschten Kaffeemenge gefüllt haben, lassen Sie die Taste los. Während der Einstellung des Kaffeevolumens blinkt die LED-Anzeige. Das gewünschte Kaffeevolumen ist jetzt gespeichert. Wenn Sie ein neues Kaffeevolumen speichern wollen, wiederholen Sie diese Vorgehensweise. Halten Sie beim Einstellen der eigenen Menge für kleinen und großen Kaffee immer den POD in die Kaffeemaschine eingesetzt und den Hebel unten!

Wichtig: Die Dosierzeit von Kaffee muss 10 Sekunden überschreiten, damit sie gespeichert werden kann.

Bereitschaftsbetrieb:

Dieses Gerät ist mit einer Funktion der Energieersparnis (Bereitschaftsbetrieb) ausgestattet. Das Gerät schaltet sich nach Ablauf von 9 Minuten automatisch in den Bereitschaftsbetrieb um. Wiederherstellung der Standardeinstellungen: Espressotasse: 24 Sekunden; große Kaffeetasse: 33 Sekunden; automatisches Ausschalten: 9 Minuten.

LaPiccola Automatic - használati utasítás (magyar)

A készülék bekapcsolásához először nyomja meg a T1 vagy T2 gombot (a vezérlőegység áramellátása).

Villogó LED1 és LED2 jelző: melegítés (körülbelül 45/50 másodperc). Világító LED1 és LED2 jelző: készen áll. a csoporthőmérsékleteket továbbra is a világító LED1 és LED2 jelzők biztosítják, a kávé adagolható.

Kávéfőzés, ha a kávéfőző készen áll:

Először nyomja meg a T2 (eszpresszó) vagy T1 (nagy kávé) gombot. A készítés automatikusan befejeződik. A kávékitöltés befejezéséhez vagy a kávé mennyiség feltöltéséhez nyomja meg ugyanazt a gombot.

Kávé mennyiség beállítása:

Helyezzen egy csészét a kifolyócső alá. Tartsa lenyomva a T1 vagy T2 gombot. Amint kifolyt a kívánt mennyiség, azonnal engedje el a gombot. A LED jelző beállítás közben villogni fog. A kávé mennyiség most be van programozva. Új mennyiség elmentéséhez ismétlje meg ezt az eljárást. Amikor beállítja saját hangerejét kis és nagy kávéhoz, a POD -ot mindig tartsa behelyezve a kávéfőzőbe és a kart lefelé!

Fontos: A kávé mennyiség beállításának elmentéséhez a kávé adagolási idejének meg kell haladnia a 10 másodpercet.

Készenléti mód:

Ez a készülék energiatakarékos funkcióval (készenléti mód) rendelkezik. A készülék 9 perc elteltével magától átáll az automatikus kikapcsolás üzemmódra.

A gyári alapbeállítások visszaállítása: eszpresszó csésze: 24 másodperc, nagy kávé: 33 másodperc, automatikus kikapcsolás mód: 9 perc.